


Storleksguide skyddsväst. När man väljer storlek för midjan är det viktigt tänka på att västen skall överlappa under armarna. Därför är det bättre gå upp en storlek när man ligger nära gränsmåtten.



Väst storlek:	Minimum mått midja	Maximum mått midja	Brösthöjd
X-small	76,2cm	86,36cm	36,83cm
Small	86,36cm	96,5cm	39cm
Medium	96,5cm	107cm	40,5cm
Large	106,7cm	117cm	42cm
X-Large	117cm	127cm	43,2cm
XXL- Large	127cm	137cm	45,72cm
XXX-Large	135cm	145cm	47cm